

# BeeTel

## Vezeték nélküli telefon (DECT/GAP) Használati utasítás



# Tartalom

<b>Biztonsági utalások</b>	<b>2</b>	- Mikrofon ki	14
- Felhasználás	2	- Mikrofon be	14
Installálási hely	2	- A hangátvitel erőváltóztatása	14
<b>Altlánostudni alók</b>	<b>3</b>	- Kopogtatás	14
A DECTés a táp	3	- Visszakéreléskézelés	15
Szolgálati tá	4	- Készenlé	15
Szállítási állapot	4	Készenlé	15
<b>Összeszerelés</b>	<b>5</b>	- Billentyűzár	15
Az installálási helyés a hatótávolság	5	- Paging	15
A bázisállomáscsatlakoztatása	5	<b>Programozás</b>	<b>16</b>
Az akku behelyezése/kivétel	5	PIN	16
<b>Üzem behelyezés</b>	<b>6</b>	- PIN módosítás	16
Az üzem behelyezéssorrendje	6	Jogosultság	16
Az akku töltése	7	- Tiltott hívószámok beállítása	17
Az első üzem behelyezés	7	- PIN-kódos telefonálás programozása	17
A töltési éshasználati idő	7	Közvetlen hívószám előprogramozása	18
A töltési állapot kijelzése	7	Reset (szállítási állapotot visszaállítja)	18
Figyelmeztetés a töltésre	7	Tárcsázási mód	19
<b>Fontos információk az akkuról</b>	<b>8</b>	Billentyűviszhang	19
A szakértő használata	8	Csendes és sídallam/hang erő	19
Töltéséskijelzés	8	Működéskülönböző bázisállomásokon	20
A billentyűés a kijelző	9	- Bejelentkezés PARK számmal	20
A kijelző	9	- Bejelentkezés PARK számmal nélkül	20
A szimbólumok	9	- A bázisállomáskirálása	21
A billentyűzet	10	- A bázisállomástörése	21
<b>Telefonálás</b>	<b>11</b>	- Több mobilkészülékegyébázisállomáson	22
<b>Normál tárcsázás</b>	<b>11</b>	- A belső hívószámok programozása	22
Híváselelkészítés	11	- A belső hívószámok törése	22
- Hívásmétes/híváslista	11	- Egyedi, ill. csoportoshívás	22
- Rövidített tárcsázás	11	<b>Melléklet</b>	<b>23</b>
Hívásmétes/hívólista	11	Ápolási skarbantartás	23
A hívásfogadása	12	Szerzés garancia	23
- Csendes és síhang kikapcsolás	12	Műszaki paraméterek	24
Rövidített tárcsázás	12	Tartozékok	24
- Rövidített hívószám tárolása/módosítása	12	<b>Rövidített kezelés</b>	<b>25</b>
- Rövidített hívószám tárcsázása/ellenőrzés	13		
PIN-kódos telefonálás	13		
- Normál tárcsázás	13		
- Híváselelkészítés	14		
Beszélgetésközben	14		
- MUTE funkció	14		

## Biztonsági utalások

**Áram ellátás** A készüléknek szüksége van 230 V-os háálózati feszültségre. A készüléket csak úgy lehet kikapcsolni, ha kihúzza az adaptert a konnektorból.

**Biztonsági előírás**

- Ne szedjék szét a mobilrészét, ill. a bázisállomást. Bízza ezt inkább szakemberre.
- A zakkú és a töltő érintkezési felületek, de ne hagyja, hogy ezekhez közeledjenek, vagy ykarperccel hozzáérjen.
- Vigyázzon, hogy a bázis és a mobil ne érje víz és kémiai anyag.
- Csak a szálítottakkú és a töltő használja.
- Ne használjon olyan adaptert, amelyen külső sérülés látható. (Törés vagy yrepedés a házon.)
- Ne használja a mobil járművön, vagy yrobbanásveszélyes helyen.

**Felhasználás** Úgy mint minden yezeték nélküli telefon, a mobilrészünk is rádiófrekvenciás jeleket használ, amely nem mindig garancia a kapcsolatot. Általában azért nékülözhetetlen a kommunikációban, de ne bízará magától kizárólag a yezeték nélküli telefonra.

**Installációs hely** A bázisállomás a mobil és a tartozékok ne álljanak a következő körülmények között:

- yíz és párással ynedves hely
- sárgázó hő, közvetlen napfény sárgázás vagy yszellőzetlen hely
- gépek, erős mozgásos területre hozó eszközök, elektromos gépek, világítótestek, számítógépek, rádiók, televízió, telefex és telefonok mellett.
- azokon az ismert fedett helyeken, ahol a szellőzés gátolva van és folyadék be tud szivárogni.
- poros rázkódásnak kitett hely, vagy szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között.

A mobilkészülék és a tartozékokat a hosszabb élet tartam érdekében olyan helyen kell tartani, hogy a gyermek ne érhesse el.

## Általános tudnivalók

A BeeTel-lel megvásárolt egy olyan vezeték nélküli telefont, amely analóg vonalra csatlakoztatható. A szolgáltatás sokasága megkönnyíti a telefonálást. Az elérhetőség megnövelésének céljából 5 mobil készüléket is használhat egy bázisállomáson. Ezekkel ingyenes belső kapcsolatot is létesíthet. A mobil készülékeket maximum 5 bázisállomása lehet bejelenteni, így ugyanazt a mobilt használhatja különböző helyeken.

A bázisállomáson használható megvásárolt átlagforgalomba hozott mobiltelefonok a GPRS szabványt

A BeeTel-ta következő összeállításban szállítjuk:

- bázisállomásindikátortömlővel
- mobilkészülék NICd akkumulátorral
- óvcsipesz
- hálózati adapter
- csatlakozó kábel
- használati utasítás

Az Ön mobil része a bázisállomás és a mobil közötti egy digitális rádiós összeköttetési módot használ, amely a DECT szabványnak felel meg. A digitális csatornák a legjobb minőségű beszédkapcsolatot biztosítják mindenféle zaj nélkül. A mobil készülék és a bázisállomásköztíjelzési titelhez a BeeTel a GPRS szabványt használja.

**DECT és GPRS**

A GPRS és a DECT-tel olyan szabványdefiniáltak a vezeték nélküli telefonokra, amelyek a telefonok digitális kapcsolatot hozhatnak létre. A GPRS szabvány gyártótól független, ezért lehetséges az, hogy a bázisállomások és a mobilok különböző gyártóktól kerülhetnek ki. Az alapfunkciók (telefonálás, hívásfogadás) minden esetben működik.

Egyéb funkcióra a BeeTel bázisállomása a saját mobil készülékével közösen alkalmas, de más eszközökkel együttesen működés nem biztos, hogy a szolgáltatás rendelkezésre áll.

A BeeTel a következő szolgáltatásokat nyújtja, amelyekhez a későbbi fejezetekben találjuk meg a részletes leírását.

### **Szolgáltatások**

- normáltárcsázás
- híváselőképzés
- hívásismétlés/híváslista 10 hívószám, amelyek max. 30 karakter hosszúságúak. A híváslistához hívószámot a számelőtti C jelzi.
- a hívószámok kijelzése, ha ez a szolgáltatónál be van állítva (CLIP)
- rövidített hívószámok (10 hívószám)
- körzeti hívószám programozása
- belső hívás
- a belső hívószám kijelzése
- egyedi csoportos belső hívás
- a külső híváskezelése (több mobil készülék esetén)
- visszakérés (külső hívószámra)
- Flash billentyű 2 flash idővel (rövid/hosszú)
- 2 fokozatú hangerő szabályozás
- mikrofon némítás (mute)
- a csengézési hang kikapcsolása bejövő hívásnál
- billentyűvisszhang be/ki
- billentyűvédelem
- térrő kijelzés
- beszélgetési idő kijelzés
- akkumulátor kijelzés

### **Szállítási állapot**

A BeeTel-nél szállításkor a következők vannak beállítva:

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • hívásismétlés/híváslista   | - nincs beírás                        |
| • rövidített hívószám tároló | - nincs beírás                        |
| • körzeti szám               | - nincs kivétel a                     |
| • jogosi lista               | - nincs korlátozás                    |
| • tiltott hívószámok         | - nincs beírás                        |
| • tárcsázási mód             | - TONE                                |
| • Flash billentyű            | - hosszú Flash                        |
| • billentyűvisszhang         | - be                                  |
| • csengézési dallam/hangerő  | - 3/4                                 |
| • PIN                        | - a széria szám utolsó<br>4 számjegye |

Megjegyzés a PIN még reset után sem áll vissza az eredeti értékre!

## Összeszerelés

Állítsa a bázisállomást egy olyan központi helyre, amely hatótávolsága körül telefonálni fog (ne a pincébe vagy a padlásra). A bázisállomást szabad területen kell elhelyezni, nem üzemelhet falba szilvesztett helyen, bútor mögött, vagy aszfaltfalak és ajtók közelében! Kerülje az ilyen helyekre történő elhelyezést! Az épületen kívüli üzemeltetéshez az ablak közelében kell elhelyezni.

**Az installálási hely és a hatótávolság**

A felállítási helyközvetlen közelében kell lenni 230V-os háálózatifeszültségnek, és a telefoncsatlakozónak.

A működési tartomány:

- épületen belül kb. 30m .
- szabad területen, rálatással a bázisállomása kb. 300m .

A csatlakoztatási pontok a bázisállomáshátoldalán találhatóak. Kössé be a szálítottkábel a bázisállomáson található csatlakozóba, majd a máskéfé t csatlakoztassa a fali csatlakozóba. Csatlakoztassa a háálózatidaptervezetéket a megfelelő helyre, majd a 230V-os háálózathoz.

**A bázisállomás csatlakoztatása**

Az akkút a mobilkészülék hátlájába kell behelyezni. Nyissa ki a töltéshelyzebe a kétakkút

**Az akku behelyezése/kivétele**

## Üzem behelyezés

### Az üzem behelyezés sorrendje

- Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót
- Szerelje össze a készüléket úgy, ahogyan az előző oldalon le van írva.
- Töltse az akkumulátort kb. 10-14 óráig úgy, hogy a mobil készüléket behelyezi a bázisállomáson található töltőbe.

A rendszer most már üzemkész, fogadhat és kezdeményezhet hívásokat

Javasoljuk a következő beállításokat elvégezni:

- Módosítsa a PIN-t (ha szükséges), hogy jogosítatlanul más ne használhassa a készüléket. **A PIN-t feltétlenül jegyezze meg!**
- Állítsa be a megfelelő tárcsázási módot, flash-t, jogosítást stb. (ha szükséges)
- Tárolja el a gyakran használt hívószámokat a rögzített hívószám tárolóba.
- Állítsa be a megfelelő csengési dallamot és hangereőt. Ha további mobilokat is szeretne használni ezen a bázisállomáson, akkor készítse elő ezek bejelentését úgy, hogy a bázisállomásáram ellátását legálább 20 mp-re meg szakítja. A zújra csatlakoztatott bázisállomása 5 percen belül jelentse be a készülékeket (lásd a 20. oldalon).







## Az akku töltése

Az akkut legálább 10-14 órán keresztül kell tölteni, mielőtt használná. Erre az eljárás az életről szól, hogy hosszú élettartamot biztosítsunk az akkunak. **A maximális akku teljesítmény csak 3-5 töltési ciklus után érhető el.** Helyezzük rendszeresen a mobil készüléket a bázisállomáson található töltőbe, és így el tudjuk érni az optimális akku töltést. Az akku cseréjénél figyeljen a megfelelő polaritásra! Csak a gyártó által megadott akku típusokat használja (lásd a 24. oldalon).

**Normál elemeket ne használjon a készülékben. Ha elemet, vagy más típusú akkut használ, akkor a működési zavarokért és a meghibásodásokért a gyártó nem vállal felelősséget.**

Töltési idő: a töltetlen akku a teljes feltöltöttség eléréséhez a mobil készülékben 10-14 óra alatt érhető el.  
Beszéd idő: kb. 10 óra  
Készenléti idő: kb. 100 óra

Az akku töltöttség állapota a kijelzőn nyomokon lehet követhető. A zábrák a következőket jelentik:

-  Az akku 75...100% töltöttségű
-  Az akku 50...75% töltöttségű
-  Az akku 25...50% töltöttségű
-  Az akku 25% alatt van töltve
-  Az akku üres (a szegmensvillag)
-  A keretvillag. Ha a mobil készülék a töltőben van, akkor ez jelzi a töltési folyamatot, vagy az akku csere után.

Ha az akku kapacitása lecsökken, akkor kapunk egy figyelmeztető jelet. Ha nem beszélgetünk, akkor 3 rövid idős pótlóhangot ad. Ha beszélgetésközben kapjuk a jelet, akkor a beszéd idő még kb. 3 perc.

**Az első üzembehelyezés**

**A töltési és használati idő**

**A töltési állapot kijelzése**

**Figyelmeztetés a töltésre**



## Fontos információk az akkúról

A mobilkészülék 2 db NiCd (ezzel van szállítva), vagy 2 db NiMH akkumulátort tartalmaz.

### A szakszerű használat

Az akkumulátor csak a rendeltetésnek megfelelően lehet használni. Figyeljen arra, hogy az akkumulátor ne-hogymegsérüljön, vagy elhasználódjon.

A túlzott hideg vagy ymeleg csökkenti az akkumulátor kapacitását és a leltartamát. A környezeti hőmérsékletnek 15 és 25 °C között kell lennie. A mobil rész túl hideg vagy ymeleg akkumulátornemüzemel, még akkor sem, ha az teljesen fel van töltve.

Figyeljen az elhasznált akkumulátor megfelelő helyre történő elhelyezéséről. Ne dobja az akkumulátort a tűzbe!

### Töltés és kisütés

Az akkumulátort több **szer** lehet feltölteni és kisütni, de valamikor még is elhasználódik. Ha az üzemidő (beszéd- és képernyőidő) egyértelműen rövidebb mint ami lehetne, akkor az akkumulátort időben ki kell cserélni.

Abban az esetben, ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, akkor hűzza ki az adaptert a forrásból. Egy hétnél tovább ne hagyja az akkumulátort töltőn, mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor leltartamát. Egy teljesen feltöltéssel, ha nincs használva az akkumulátor, akkor szobahőmérsékleten 1 héttal tart meg.

A hosszabb üzemidő eléréséhez az akkumulátort időnként szükség eskisütni oly módon, hogy a mobil rész nincs töltőre helyezve, és addig hagyjuk bekapcsolva, amíg az magától ki nem kapcsol. Csak ezzel a módszerrel lehet az akkumulátort lemeríteni.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok befolyásolják az akkumulátor teljesítményét.

## A billentyűk és a kijelző



A kijelző az aktuális összeköttetés, programozási információkat, szimbólumokat, számokat és betűket jelez ki.



A szimbólumoknak a következő jelentésük van (balról jobbra):

- Térerő kijelzés 0, 25, 50, 75, 100%-os fokozatban
- Beszédkapcsolat A beérkező hívásnál mindig.
- Nem fogadott hívás (hívószám mal, ha ezt a hálózat szolgáltatója).
- **P** Programozási mód/rövidített hívószám tárcsázása.
- Mikrofon némítás
- Akkumulátor állapot (lásd a 7. oldalon).




- **-2-** A vételek közötten belül található bázisállomás száma, ha a mobil több bázisállomásra is be van jelentkezve.
- **Int 1** A mobilkészülék belső hívószáma. Ezen kívül a hívószámok és a programozási információk jelennek meg.

### A kijelző


### Szimbólumok

### A 7 szegmenses kijelző





**A billentyűzet A billentyűk a következő funkciókkal rendelkeznek:**



-  • A telefon bekapcsolása / hívások fogadása (megfelel a hallgató felemelésének)  
vagy  
a programozási mód megszakítása.
-  • A beálló kapcsolat felépítése, vagy a programozási nyújtása (mindig az aktuális állapotnak megfelelően),  
vagy  
a hívószámok felhívásánál (call-by-call).
-  • Hívásismétlés. Többször megnyomással a válogatható listából  
vagy  
a rövidebb hívószámok programozásánál a tárcsázási szünet beiktatása  
vagy

**P** • az állapottól függően a billentyű programozása

-  • Mikrofon némítás (Mute)  
vagy  
a mobil készülék hívásjelzésének a kikapcsolása egy éppen érkező hívásnál (csak erre a hívásra érvényes)  
vagy

**C** • az állapottól függően, a funkció törlése (Clear).


-  • jelző billentyű
-  1 . . . 0 • Billentyűk a hívószámok tárcsázásához
-  \*,  # • Csak Tone üzemmódban használhatók.


**Hangok** pozitív nyújtózó hang (ha sikerült a programozás)   
figyelmeztető hang (hiba a programozásnál) / éltető hang   
vagy

**Készülék állapot** A mobil készülék készületi állapota a következő módon van meghatározva:

- az aktuálisan
- a mobilkészülék be van jelölt egy bázi állomásra, és ennek a hálózaton belül van
- nincs programozási módban
- nem érkezik éppen hívás
- a billentyűzet nincs zártva

## A telefonálás

Nyomja meg a  billentyűt.  
Tárcsázza a kívánt számot.  
A tárcsázott hívószám kijelzése.



Normál tárcsázás

Adja meg a kívánt hívószámot.  
Nyomja meg a hívásmémó billentyűt addig, amíg a

megfelelő hívószám meg nem jelenik (hívásmémó/híváslista).


Nyomja meg a **P**  billentyűt.

Amely alatt a megfelelő hívószám tárolva van.

Híváselőkészítés

Nyomja meg a  billentyűt.

A tárcsázott hívószám kijelzése.




A beszélgetési idő kijelzése.


Az első perccel telt el az időt percekben jelzi ki.




A BeeTel-ben található egy 10 memóiahelyes lista, amelyben az új tárcsázott hívószámok, és a fogadott hívások hívószáma tárolódik (ha ezt a hálózattal biztosítja).

Hívásmémó/híváslista


Nyomja meg a  billentyűt többször egymás után.  
A bejövő hívások listájában.





A bejövő hívások kimenő hívásoktól egy C-vel különbözők.



Ha a 10 hívószám rekesz meg telik, akkor az új hívószám a legrégibbi beírását felülírja.


**A hívásfogadása** Az érkező hívás a hívásjelzésés a kagyló szimbólum villogása által jelez. A hívásfogadásához nyomja meg a  billentyűt.


**A csengéti hang kikapcsolása** Ha a beérkező hívást nem kívánja fogadni, akkor kikapcsolhatja a hívásjelzést a  billentyűvel (a hívásközben). A hívásjelzés a mobilon kikapcsolódik, de csak erre a hívásra. A hívó fél továbbra is csengéti hangot hall. Bármikor fel lehet még ezután is a hívást, ha a hívó fél még a vonalban van. Belső hívásnál a  billentyű megnyomásával elutasítja a hívást. A hívó foglaltsági hangot hall.

**Rövidített tárcsázás** A 10 leggyakrabban használt hívószámot el tudja tárolni az 1...0 számokhoz hozzárendelve.


**A rövidített hívószám tárolása/ módosítása** A készülék készenléti állapotban van. A tárolási folyamat megkezdése:

Nyomja meg a **P**  billentyűt.

Nyomja meg az **R**  billentyűt.

Nyomja meg a **P**  billentyűt.

A kijelzőn megjelenik az első tárolóhely tartalma (01).



**Másik tárolóhelykiálasztása:**





ismét nyomja meg a **P**  billentyűt (mindig megjelenik a következő memóriahely)

vagy

nyomja meg a **0** ... **9** szám billentyűt.

Nyomja meg a kiálasztást a  billentyűvel.

**A hívószám beírása:**


A régi hívószám az első szám beírásával törlődik. Ha módosítani vagy törölni szeretne, akkor erre a **C**  billentyűt használhatja (többször is). Ha tárcsázási szünetre van szükség, akkor nyomja meg a  billentyűt a megfelelő helyen. Ha nem akar köztes számot beírni a hívószám elé, akkor a beírást a **#**  billentyűvel kezdje. A tárolás befejezése a  billentyűvel történik.

A telefon készenléti állapotban van.

A hívószám kiálasztása:

Nyomja meg a **P** (☎) billentyűt, majd a tárolóhely számát.

A kijelzőn megjelenik az ott eltárolt hívószám.



Egy másik tárolóhely kiálasztása:

Nyomja meg újra a **P** (☎) billentyűt (míg a következő tároló hely jelenik meg).


vagy

nyomja meg az 1...0 billentyűt

A hívószám tárcsázása:

Nyomja meg a ☎ billentyűt

vagy

nyomja meg a  billentyűt további hívószámok tárcsázásához

vagy

szám hívása a hívólistából/kiálasztás listából (ilyenkor a kijelzőn mindig a P)

A hívószám tárcsázása:

Nyomja meg a ☎ billentyűt

vagy

megszakítja az eljárást a **C** billentyű megnyomásával (esetleg többször is meg kell nyomni).

**PIN védett telefonálás normál tárcsázással**

A telefon készenléti állapotban van, és be van állítva a PIN védett telefonálási funkció.

Nyomja meg a ☎ billentyűt


Adja meg a PIN-kódot



Nyomja meg a  billentyűt

Adja meg a hívószámot, amely azonnal kitércsázódik.


A tárcsázott hívószám kijelzése.



### Blokk tárcsázás


Adja meg a megfelelő számot a számbillentyűzet segítségével


vagy

nyomja meg a  billentyűt, és válassza ki a híváslistából a megfelelő számot


(hívásimézés/híváslista)

vagy

nyomja meg a **P** () billentyűt és adja meg a számot, amely mögött a hívandó szám el van tárolva (rövidített hívószám tárcsázás)


Nyomja meg a  billentyűt

Adja meg a PIN-kódot

Nyomja meg a  billentyűt



A tárcsázott hívószám kijelzése.




### Beszélgétes közben

Beszélgétes közben a következő műveleteket lehet végrehajtani.

### Mikrofon némítás

Kikapcsolhatja a mikrofont, hogy a beszélgető partner ne hallja a háttérbeszélgést.

#### Mikrofon ki

Nyomja meg a  billentyűt. A kijelzőn meg jelenik a szimbólum.



#### Mikrofon be

Nyomja meg a  billentyűt. A kijelzőről eltűnik a szimbólum.



Ha a bázisra több mobilt is bejelentettünk, és azok üzemelnek is, akkor folytathatjuk a visszakérdezéssel beszélgetést, illetve a hívót át is kapcsolhatjuk.

## Visszakérdezés és kezelés

*Ön egy fővonalit fog adottt*


Nyomja meg a  billentyűt  
Tárcsázza a belső hívószámot



Most a visszakérdezéssel beszélgetést folytathat

Nyomja meg ismét a  billentyűt, és most újra a fővonalat is kapcsolja. Ezzel befejezi a visszakérdezést,

*ragy*

a  billentyű megnyomásával továbbkapcsolja a fővonalat. A mobilismétkészlet állapotaiban van.


A billentyűzetvédelem nem kívánt működéstől. A hívásokat továbbra is a megszokott módon fogadhatja. A billentyűvédelem feloldódik, ha a mobilkészletet vissza helyezzük a töltőbe.

## Készletben

*A billentyű zárat be/ki akarja kapcsolni:*

Nyomja meg a **P**   billentyűket

A kijelzőn meg jelenik a szimbólum.



## Billentyű zár

Keresni akar egy mobilkészletet. Meg kell nyomni a bázisállomáson található két billentyű közül az egyiket, és a bázisállomásra bejelentető szímszámot jelezni fog.

## Paging



## Programozás

Lehet m ódosítani az alapbeállítást sokat az Ön igényei és a műszaki paramétereknek megfelelően.


**PIN** Bizonyosbeállításokat védeni kell a szándékosan vagy véletlenül módosítások ellen egy PIN kóddal (Persönliche Identifikationsnummer). Szállításakor ez a 4 jegyű PIN a bázeisállomás s zéria számának az utolsó négy számjegye. Ha azt akarja, hogy a védelem jól működjön, akkor módosítsa a PIN-t. **A PIN-t egyezze meg jól, mert az eredeti PIN-t csak a szolgáltató visszaállítani!**

A PIN a bázeisállomásban tárolódik, és az összes ide bejelentett mobilra érvényes.


**A PIN módosítása** Nyomja meg a **P** (☉) **R** (○) billentyűket.

Nyomja meg a **2** (○) billentyűt.


Adja meg a régi PIN-t.

Nyomja meg a  billentyűt.

Adja meg az új PIN-t.

Nyomja meg a  billentyűt.

Adja meg még egy szer az új PIN-t.

Nyomja meg a  billentyűt.

Minden mobil készüléknek külön lehet jogosi állásgot adni.

### Jogosi állások

Három lehetőség es jogosi állásgot van:

- nincskorlátozás (szállítás állapota)
- korlátozott jogosi állásgot tiltott számokkal (17. oldal)
- csak belső jogosi állásgot (PIN védett külső telefonálás)

A tiltott számok programozásánál meg lehet adni hívőszámokat. Amik ezekkel a számokkal kezdődnek, azokat nem lehet tárcsázni. Egy ilyen kísérlet a kapcsolatot bontásáig érvényes. A tiltott hívőszámokhoz 12 számjegy adható meg. Ezeket tesztelés szerint lehet megadni, és a számokat a **R** (○) -rel választhatjuk el (ez is beleszámít a 12 jegybe). Ha például 100-t és 06-t adunk meg, akkor a külföldi és a belföldi távhívás nem lehetséges.

Figyelembe kell venni azt, hogy ezek a beállítások minden tárcsázási módban érvényesek (örvidített hívás, hívás átadás, híváslista). Ha egy mobilkészülék-nél van állítva a PIN-védett telefonálás, akkor a hívás előtt be kell adni a PIN-kódot. Ha nem ad be PIN-t, vagy a beadott kód hibás, akkor a vonal le-bont.

Nyomja meg a **P** (☉) **R** (○) **0** billentyűket

Nyomja meg a **7** billentyűt


Adja meg a tiltott hívószámokat, több szám esetén az **R** billentyűvel lehet választani őket

(pl: **0 0 R 0 1 9**).




Minden, a bármilyen számmal bejelentett mobil készülék kijelzőre kerül (pl: 1,3,5).

Válassza ki a megfelelő mobilt



Adja meg a PIN-kódot


Nyomja meg a **mi/ok** billentyűt



Nyomja meg a **P** (☉) **R** (○) **0** billentyűket

Nyomja meg a **6** billentyűt

Minden olyan mobil készülék meg jelenik a kijelzőn, amelyre ez a korlátozás érvényes (pl: 1,3,5,).




Válassza ki a megfelelő mobil készüléket

Nyomja meg a **mi/ok** billentyűt

Adja meg a PIN-kódot

Nyomja meg a **mi/ok** billentyűt



**A tiltott hívószámok programozása**


**PIN-védett telefonálás**

## Körzetszám elő- programozása

Egyszerű módon lehet elvégezni a különböző körzetszámok előprogramozását. Az itt eltárolt számait csak a 0-val kezdődő szám előtt tárcsázd. Ezt ki lehet kerülni, ha a tárcsázást a **#** billentyű megnyomásával kezdjük.

Nyomja meg a **P** (☉) **R** (○) **0** billentyűket

Nyomja meg a **9** billentyűt



Adja meg a körzetszámot, amelyet a **C** (☒) billentyűvel törölni istud.

Nyomja meg a **↵** billentyűt

**Megjegyzés** Ha a BeeTalk özpontmögött használja, akkor ezt a funkciót nem szabad használni.

## Reset

A procedúra elvégzése után a következő beállítások állnak vissza a szállítási lapotba:

- jogositás
- tiltott számok
- körzetszámok

Nyomja meg a **P** (☉) **R** (○) **0** billentyűket

Nyomja meg a **0** billentyűt

Nyomja meg a **↵** billentyűt

Adja meg a PIN-kódot

Nyomja meg a **↵** billentyűt


Különböző tárcsázási és jelző billentyű funkciók állíthatók be. A felhasználásnak megfelelően lehet módosítani az alapbeállításokat, annak megfelelően, hogy a készüléket pl. alkalomszerűen vagy éppen üznetrögzítő távfelkérdezősére használjuk. A következő lehetőségek vannak:

## Tárcsázási mód


- impulzusos tárcsázás 1
- TONE tárcsázás hosszú flash-sel 2
- TONE tárcsázás rövid flash-sel 3

Nyomja meg a **P**(☉)(R)(0) billentyűket

Nyomja meg az **1** billentyűt



A táblázat alapján adja meg a megfelelő számot


Nyomja meg a  billentyűt

A billentyűvisszhangot be és ki lehet kapcsolni.

## Billentyűvisszhang

Nyomja meg a **P**(☉)(R) billentyűket

Nyomja meg a **3** billentyűt




A belső és a külső hívások megkülönböztetésére különböző csengéti dallamokat és hangereket lehet beállítani.

## Csengéti dallam /hang erő

Nyomja meg a **P**(☉)(R) billentyűket

Nyomja meg a **6** billentyűt

a belső hívásokhoz  
ragy




nyomja meg a **7** billentyűt a külső hívásokhoz

Válassza ki a csengéti dallamot **1**...**6**

A hangerő kiválasztása: **0** = nagyon halk;

**7**...**9**, **\***, **#**

Nyomja meg a  billentyűt

### Működés különböző bázisállomásokon

A mobil készülék különböző bázisállomásokon használható.

A bázisállomások származhatnak más márkagyártótól, ha megfelelnek a G-AP szabványnak, amelyben rögzítve vannak különböző szabályok az együttműködésére. A különböző készülékek nem mindig úgy yanazt a szolgáltatást tudják nyújtani. Ilyenkor tanulmányozza át mindkét gyártó használati útmutatását!


### Bejelentkezés PARK számmal

Ha mobil készüléket egy bizonyos bázisállomásra akarunk bejelenteni, de a helyszínen több bázisállomás is található, akkor ezt a bázisállomást 15 jegyű PARK számmal kell elvélégezni. Egy PARK szám csak egyszer van kiadva, ése az a bázisállomásán található.

**Húzza ki a bázisállomáshálózati adapterét leg alább 5 mp-re, majd csatlakoztassa újra. Most 2 percen belül jelentse be a készüléket**


Nyomja meg a **P** (☉) (R) billentyűket

Nyomja meg az **1** billentyűt



Adja meg a 15 jegyű PARK számot

Nyomja meg a **in/ok** billentyűt



Adja meg a PIN kódot

Nyomja meg a **in/ok** billentyűt

### Bejelentkezés PARK szám nélkül

Ha be akar jelenteni egy mobil készüléket egy bázisállomásra, és a közelben nincs más bázisállomás, akkor ezt elvélégzheti a PARK szám megadása nélkül is.


**Húzza ki a bázisállomáshálózati adapterét leg alább 5 mp-re, majd csatlakoztassa újra. Most 2 percen belül jelentse be a készüléket**

Nyomja meg a **P** (☉) (R) billentyűket

Nyomja meg az **2** billentyűt

Adja meg a PIN kódot


Nyomja meg a **in/ok** billentyűt



A mobil készüléket minden olyan bázisállomásra be kell jelenteni, amelyen üzemeltetni szeretnénk (20. old.). A züzemeltetés mindig az éppen elérhető bázisállomáson történik, amelyet a tárolási szám vagy manuálisan kiírás lehet. A bázisállomáson mindig jelenik a kijelzőn. A lap állapotban (kijelző állapota) a mobil készülék képes (a programozástól függően) bejelentkezni a bázisállomásra. Beszélgetés közben a bázisállomások közötti átvitel nem lehetséges. Ha készüléket a bázisállomáson a telekörtételek határain használja, akkor figyeljen a kijelzőn található térről kijelzésre illetve az akusztikus jelzésekre. Ha elhagyja a telekörtét, akkor a beszélgetés megszakad. A bázisállomások elhelyezését mindig figyelje, hogy akkor éri el a legmagyobb funkcionális, ha az egyes bázisállomások a telekörtételek között, de közöttük nincs átvitel. Ezt jelenti, hogy a bázisállomásoktól a távolság épületekben kb. 60 m, szabadban kb. 600 m.

**Például:** Ön a mobil készüléket használni kívánja az irodájában és otthonában is. Ebben az esetben a mobil készüléket mindkét bázisállomásra be kell jelenteni (20. old.).

Az aktív bázisállomásra történő bejelentkezése követő procedúrát alább látjuk:



NYomja meg a **P** (☉) (R) billentyűket

NYomja meg a (4) billentyűt

A kijelzőn megjelenik az összebázisállomáson.


**A bázisállomás kiírása**

Adja meg a megfelelő bázisállomás számát, vagy nyomja meg a (0) -t, és a kiírásai tárolási szám történik meg. A kiírásai tárolási szám a készülék azonnal üzemel a bázisállomáson.

NYomja meg a **P** (☉) (R) billentyűket

NYomja meg az (5) billentyűt

A kijelzőn megjelenik az összebázisállomáson.



Adja meg a törlendő bázisállomás számát. Azt a bázisállomást amelyen a mobil készülék éppen üzemel, nem lehet törölni.

**A bázisállomás törlése**

## Több mobil készülék egy bázisállomáson


Egy bázisállomáson maximum 5 mobil készülék üzemelhet. A GPRS szabványalapján lehet üzemeltetni a más gyártók által forgalomba hozott készülékeket is, ha azok megfelelnek a GPRS szabványnak. Ilyen esetben figyelmesen olvassa el mindkét készülék használati útmutatóját!

A bejelentésnél (20. old.) megadjuk mobil készülék kapogató belföldi hívószámot, amely mindig a következő szabad hívószám a bázisállomáson. Ezek a belföldi számok változhatnak, ha a bázisállomáson rendelkezésre állnak még szabad hívószámok. Ha kijelentünk egy mobilkészüléket a bázisállomásról, akkor ennek a belföldi hívószámát is törölni kell.

### Belső hívószámok programozása

Nyomja meg a **P** (☉) **R** (○) billentyűket

Nyomja meg a **4** billentyűt. A kijelzőn megjelennek a hívószámok.




Adja meg a kívánt számot. A zsebkönyvben megismerkedhet a mobilkészülék azonnali új hívószámmal üzemeltetésével.

### Belső hívószámok törlése

Nyomja meg a **P** (☉) **R** (○) billentyűket

Nyomja meg az **5** billentyűt. A kijelzőn megjelennek a hívószámok.




Nyomja meg a törlendő számot.

Nyomja meg a **int/ok** billentyűt.

Adja meg a PIN kódot.

Nyomja meg a **int/ok** billentyűt.



### Egyedi és csoportos hívás

Ha a bázisállomáson több mobilkészülék üzemel, akkor ezeket célszerűen, vagy csoportosan is tudjuk hívni.

Nyomja meg a **int/ok** billentyűt és adja meg a belföldi hívószámot (Egy készülék hívása történik.)

Vagy

Nyomja meg a **int/ok** billentyűt, majd a **\*** billentyűt. (Csoportos belföldi hívás történik és azzal a mobillal kerül beszédkapcsolatba, amely először felveszi a hívást.)

## MELLÉKLET

Ez a telefon egy olyan termék, amely formában és kivitelben a legmagasabb követelményeknek megfelel. Gondot kell ezért fordítani az ápolása és kezelésére.

Kérje figyelemmel a 2. oldalon leírtakat. Ezek az utasítások érvényesek mind a mobilkészülékre, mind az akkumulátorra, az akkumulátorra és a tartozékokra is. Törölje meg a készüléket antisztatikus vagy valamilyen benedvesített kendővel, majd törölje meg egy szárazval. Ne használjon a készülék tisztításához tisztító, vagyoldószert. A töltőreztése mobilcsatlakozóját csak száraz ruhával törölje meg. Ha telefonja, vagy valamelyik tartozék nem megfelelően működik, akkor értesítse a szervizet.

### Ápolás és karbantartás

A készülék elvesztia garanciáját, ha a terméket nem rendeltetészerűen és a kezelési útmutatóban leírtak alapján használják.

A garancia időtartama a vásárlástól számított 12 hónap. Magyarországon forgalomba hozza és szervizeli:

### Szerviz és a garancia

**DeTeW e Record Plus Kft**  
6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.  
Telefon: 76/500-220  
Fax: 76/500-223  
E-mail: [record.plus@axelero.hu](mailto:record.plus@axelero.hu)  
WWW: <http://www.dete-we-rp.hu>



### **Technikai adatok**

Szabvány	DECT/A/B
Frekvencia	1880 - 1900 MHz
Nagyfrekvenciás teljesítmény	10 mW
Véltelhatár	
Épületben	kb. 30 m
Szabadban	kb. 300 m
Hálózati feszültség	
Töltő/bázisállomás	230 V / 50 Hz hálózati adapteren keresztül
Mobilrész	2db. NiCd AA Akkupl. Sanyo N-3U 700 mAh NiCd
Üzemidő (700 mAh NiCd)	
Beszédidő	kb. 10 óra
Készenléti idő	kb. 100 óra
Üzemihőmérséklet	0 C ° -tól +40 C ° -ig
Tárolási hőmérséklet	-5 C ° -tól +45 C ° -ig
Méret	
Mobilkészülék	157x60x28 mm
Bázisállomás	75x143x180 mm (antennával)
Amobilkészülék súlya	150 g

### **Tartozékok**

A tartozékok a következők:

- Törvényi mobilkészülékek (max. 5 lehetőség egy bázisállomáson)
- Töltő a mobilkészülékekhez

## Rövidítettkezelés

A hívásismétlés/híváslista többlesrimegnyomása

Rövidített hívás - tárolás ... hívószám   
- tárcsázás ...

Hívószámok felfűzése 1. szám 2. szám ...

PIN megváltoztatása régi PIN új PIN új PIN

Tiltott hívószámok mobil szám - tiltott szám PIN   
programozása

PIN védett telefonálás mobil szám PIN

Reset PIN

Körzet hívószám körzet szám

A tárcsázási mód beállítás kód 1, 2, 3

Billentési szhang

Csendetési hang ( = nagyon halk)

-belső hívás dallam ... , hang erő ...

-külső hívás dallam ... hang erő ...

A hallgató hang erejének megváltoztatása

Billentési védelem

Belső hívószám programozása

Belső hívószám törlése mobil szám PIN

Bejelentés PARK számmal PARK PIN

Bejelentés PARK szám nélkül PIN

Bázisállomás kiállítás bázis szám (0=ai to)

Bázisállomás törlése bázis szám